



# Comment Rechercher vos chaînes ?

## LA TNT HD EST INTÉGRÉE AU TÉLÉVISEUR

étape

1

Allumez votre téléviseur  
comme d'habitude s'il est  
compatible TNT HD

Puis utilisez uniquement  
la télécommande de  
votre téléviseur

## VOTRE TÉLÉVISEUR EST RELIÉ À UN ADAPTATEUR TNT HD

Allumez votre téléviseur  
puis votre adaptateur

Si votre téléviseur est connecté par une  
prise Péritel, continuez l'opération

Si votre téléviseur est connecté à une  
prise HDMI, sélectionnez la bonne source :  
HDMI1 ou HDMI2 ou HDMI3...

Puis utilisez uniquement la  
télécommande de votre adaptateur

Naviguez avec les flèches de  
la télécommande et appuyez sur **OK**  
pour valider chaque étape

étape

2

Appuyez sur la touche  
**HOME** ou **MENU**

Un menu déroulant s'affiche  
sur l'écran de la télévision

étape

3

Sélectionnez **INSTALLATION** ou  
**RÉGLAGE** ou **CONFIGURATION** ou **RECHERCHE** ou **SET UP**  
Si le menu propose **MISE À JOUR** ou **INSTALLATION**,  
optez pour **INSTALLATION** pour avoir toutes les chaînes

étape


4

Sélectionnez **CONFIGURATION AUTO**  
ou **RECHERCHE AUTOMATIQUE**,  
de préférence à **RECHERCHE MANUELLE**

étape

5

Vérifiez la présence des chaînes  
gratuites de la TNT



Si au cours de l'une de ces étapes, un code vous est demandé et, si vous n'avez pas modifié ce code,  
utilisez l'un des codes suivants : **0000** ou **1234** ou **1111** ou **9999**

Vous pouvez aussi consulter notre site [www.csa.fr](http://www.csa.fr)